Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ces jumelles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Jumelles
- Cordon d'attache
- Sac de rangement
- Chiffon de nettoyage
- Mode d'emploi

Description du produit
1. Molette de mise au point
2. Compensation dioptrique
3. Oculaire
4. Axe central

Facteur de grossissement
Ces jumelles sont dotées d'un facteur de grossissement 10 x 50. La première valeur (ici "10") indique le coefficient avec lequel l'objet observé est agrandi, et donc parait plus proche que lorsqu'il est observé à l'œil nu. La deuxième valeur (ici "50") désigne le diamètre des lentilles des objectifs, en millimètres. La taille des lentilles détermine la luminosité de l'image. Plus la lentille est grande, meilleure est la visibilité.

Fonction
Lorsque vous observez un objet avec vos jumelles, les rayons lumineux reflétés par cet objet percutent les deux objectifs des jumelles. Les objectifs focalisent la lumière et reproduisent à l'intérieur des jumelles une petite image de l'objet, en miroir et à l'envers. Un système de prisme va ensuite retourner et remettre à l'endroit l'image, qui est ensuite agrandie par l'oculaire.

Préréglages
La compensation dioptrique se trouve sur l'oculaire droit de vos jumelles. Placez-la sur "0". Pour effectuer la mise au point, fixez un objet éloigné d'environ 100 mètres.

Réglage de l'écartement entre les oculaires
Commencez par régler l'écartement entre les oculaires. Il correspond à l'écartement entre les yeux, qui varie d'une personne à l'autre. Pour ce faire, maintenez les jumelles avec les deux mains devant vos yeux, et écartez ou rapprochez les deux parties des jumelles simultanément autour de l'axe central. Les oculaires sont réglés correctement lorsque vous ne voyez qu'une seule image, ronde, en regardant avec vos deux yeux.

- **Compensation dioptrique**
  Chez de nombreuses personnes, l'acuité visuelle diffère entre l'œil gauche et l'œil droit. La compensation dioptrique vous permet de compenser cette différence. La compensation dioptrique se trouve sur l'oculaire droit de vos jumelles.
  1. Placez les jumelles devant vos yeux.
  2. Fermez l'œil gauche et tournez la compensation dioptrique jusqu'à ce que l'objet apparaisse clair et net.
  3. Ouvrez maintenant l'œil gauche et fermez l'œil droit. Tournez la molette de mise au point jusqu'à ce que l'objet apparaisse clair et net.
  4. Pour observer des objets situés à une distance différente, répétez les étapes 1 et 2.

NOTE : Si vous ne voyez pas bien d'un œil lorsque vous fermez l'autre, occultez l'objectif à l'avant. Ce faisant, veillez à ne pas salir la surface de l'objectif.

- **Vérifier l'écartement entre les oculaires et la compensation dioptrique**
  Effectuez la mise au point des jumelles sur des objets situés à des distances différentes. Fermez alternativement l'œil droit et l'œil gauche, et vérifiez que les objets sont nets avec chaque œil. Si l'image bouge, le réglage doit être amélioré. L'utilisation de jumelles mal réglées entraine une fatigue des yeux.

- **Mise au point**
  La molette de mise au point est située sur l'axe central entre les deux parties des jumelles. Elle vous permet de régler la netteté des images. Les jumelles s'adaptent alors exactement à l'éloignement de l'objet observé. Tournez la molette de mise au point jusqu'à ce qu'une image claire et nette apparaisse sous vos yeux. Ce réglage doit être répété à chaque fois que l'éloignement de l'objet observé change.

Nettoyage et entretien
Pour conserver la netteté optique de vos jumelles, la surface des lentilles doit rester propre, sans corps gras, huile ou salissure. Si possible, conservez le produit dans son étui de transport. Nettoyez toujours les lentilles avec un pinceau à poussière spécial pour lentilles ou avec le chiffon de nettoyage fourni. En cas de fortes salissures, utilisez quelques gouttes d'un produit nettoyant doux. Ne vaporisez pas le produit nettoyant directement sur la lentille, mais toujours sur le chiffon de nettoyage.

NOTE : Lorsque vous n'utilisez pas vos jumelles, replacez les capuchons de protection sur les objectifs et sur les oculaires, afin de les protéger des dommages et salissures !

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le soleil avec ces jumelles ! Cela pourrait provoquer de graves blessures à vos yeux !
- N'utilisez pas l'appareil en marchant ou en courant. Le grossissement, la réduction du champ de vision ainsi que la modification de la vision périphérique peuvent perturber votre perception de l'espace et donc vos déplacements, ce qui peut entrainer un risque de blessure.
- N'oubliez pas que des jumelles exposées aux rayons directs du soleil agissent comme une loupe et peuvent donc provoquer un incendie !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec les jumelles.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© REV2 – 14.07.2015 – MB//BS//MR